
allofournitures.com — Matériel informatique B2B

FICHE PRODUIT

01/11/2026 10:21



EPSON ORDINATEUR

Bloc d'alimentation EPSON PS-180 24V pour TM / DM (sans cordon secteur)

RÉFÉRENCE / SKU

C32C825341

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Bloc d'alimentation EPSON PS-180 24V pour TM / DM (sans cordon secteur) PS-180: Alimentation Universelle UGS: C32C825341 PS-180: Alimentation Universelle Universal Power Supply W/O AC Câble; Noir Unités Principales Compatibles Les modèles ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs art Bloc d'alimentation EPSON PS-180 24V pour TM / DM (sans cordon secteur) PS-180: Alimentation Universelle UGS: C32C825341 PS-180: Alimentation Universelle Universal Power Supply W/O AC Câble; Noir Unités Principales Compatibles Les modèles ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs articles de cette gamme. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux liens ci-dessous ou au manuel de votre produit. Série TM-U950 TM-U950 (385): USB, w/o PS, ECW TM-U950 (283): Série, w/o PS, ECW Série TM-U220D Série TM-U220B Série TM-U220A TM-L90 Sans Doublure TM-L500A (115): W/O LCD, PS Short, COMBO IF TM-L500A (114): W/O LCD, Plateau,PS Short, COMBO IF Epson TM-U950P (252): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-U675P (032): Parallèle, w/o PS, ECW, Coupe-auto Epson TM-U675P (012): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-U675 Série Epson TM-U675 (043): Série, w/o PS, ECW, MICR, Coupe automatique Epson TM-U675 (033): Série, w/o PS, ECW, Coupe-auto Epson TM-U675 (012): Série, w/o PS, ECW Epson TM-U590P (112): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-U590 Série Epson TM-U590 (112): Série, w/o PS, ECW Epson TM-U295P (262): Parallèle, w/o PS, EDG Epson TM-U295P (242): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-U295 Série Epson TM-U295 (292): Série, w/o PS, EDG Epson TM-U295 (272): Série, w/o PS, ECW Epson TM-U230P (136): Parallèle, PS, EDG Epson TM-U230P (017): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-U230 Série Epson TM-U230 (157): Ethernet, PS, EDG Epson TM-U230 (156): Ethernet, PS, EDG Epson TM-U230 (136): Série, PS, EDG Epson TM-U230 (039): Ethernet, w/o PS, ECW Epson TM-U230 (038): Ethernet, PS, ECW Epson TM-U230 (037): Ethernet, w/o PS, ECW Epson TM-U230 (036): Ethernet, PS, ECW Epson TM-U230 (016): Série, PS, ECW Epson TM-U220PD (052): Parallèle, PS, EDG Epson TM-U220PD (002): Parallèle, PS, ECW Epson TM-U220PB (057): Parallèle, PS, EDG Epson TM-U220PB (007): Parallèle, PS, ECW Epson TM-U220PA (057): Parallèle, PS, EDG Epson TM-U220PA (007): Parallèle, PS, ECW Epson TM-U220IID (102): Série, PS, capteur NE, EDG Epson TM-U220IIB (142): Ethernet, PS, capteur NE, EDG Epson TM-U220IIB (141): Ethernet, PS, capteur NE, ECW Epson TM-U220IIB (102): Série, PS, capteur NE, EDG Epson TM-U220IIB (101): Série, PS, capteur NE, ECW Epson TM-U220D (052B0): USB+DMD, PS, EDG, UE Epson TM-U220D (052): Série, PS, EDG Epson TM-U220D (012A0): USB+DMD, PS, ECW Epson TM-U220D (002): Série, PS, ECW Epson TM-U220B (057BE): Ethernet, PS, capteur NE, EDG Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, capteur NE, EDG Epson TM-U220B (057): Série, PS, capteur NE, EDG Epson TM-U220B (007A3): Ethernet, PS, capteur NE, ECW Epson TM-U220B (007A0): USB, PS, capteur NE, ECW Epson TM-U220B (007): Série, PS, capteur NE, ECW Epson TM-U220A (057S1): USB, PS, EDG Epson TM-U220A (057): Série, PS, EDG Epson TM-U220A (027): Série, w/o PS, ECW Epson TM-U220A (007): Série, PS, ECW Epson TM-T90P (011): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-T90 Série Epson TM-T90 (022): Série, PS, EDG Epson TM-T90 (011): Série, w/o PS, ECW Epson TM-T88V(238): Ethernet, PS, EDG, Buzzer, EU Epson TM-T88V Série Epson TM-T88V (953): Bluetooth + USB intégré, PS, EDG, UE Epson TM-T88V (837): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-T88V (835): Parallel, PS, EDG, Royaume-Uni Epson TM-T88V (833): Parallèle, PS, EDG, UE Epson TM-T88V (832): Parallèle, w/o PS, EDG Epson TM-T88V (815): Parallèle, PS, ECW, Royaume-Uni Epson TM-T88V (813): Parallèle, PS, ECW, EU Epson TM-T88V (654): Ethernet UB-E04, PS, EDG, Buzzer, EU Epson TM-T88V (653): Ethernet UB-E04, PS, ECW, Buzzer, EU Epson TM-T88V (321B0): Wifi, PS, EDG, UE Epson TM-T88V (236): Ethernet, PS, EDG, Buzzer, UK Epson TM-T88V (231A1): Série, PS, EDG, Buzzer, UK Epson TM-T88V (231A0): Série, PS, EDG, Buzzer, EU Epson TM-T88V (225): Ethernet, PS, ECW, Buzzer, UK Epson TM-T88V (224): Ethernet, PS, ECW, Buzzer, EU Epson TM-T88V (223): Ethernet, PS, ECW, Buzzer, UK Epson TM-T88V (221A1): Série, PS, ECW, Buzzer, UK Epson TM-T88V (221A0): Série, PS, ECW, Buzzer, EU Epson TM-T88V (082): Série, PS, EDG, UK Epson TM-T88V (052): Alimenté USB, w/o PS, ECW Epson TM-T88V (051): USB alimenté, w/o PS, EDG Epson TM-T88V (042): Série, PS, EDG, UE Epson TM-T88V (041): Série, w/o PS, EDG Epson TM-T88V (034): Série, w/o PS, ECW Epson TM-T88V (032): Série, PS, ECW, UK Epson TM-T88V (031B0): Wifi, PS, ECW, EU Epson TM-T88V (031): Série, w/o PS, ECW Epson TM-T88V (012A1): Série, w/o PS, ECW Epson TM-T88V

(012): Série, PS, ECW, EU Epson TM-T88IV Série Série Epson TM-T88IV Restick Epson TM-T88IV ReStick (366): Série, PS, EDG, Buzzer, EU Epson TM-T88IV ReStick (356): Série, PS, EDG, 58mm, Buzzer, EU Epson TM-T88IV ReStick (346A1): USB, PS, EDG, Buzzer, EU Epson TM-T88IV ReStick (345A2): USB, PS, ECW, Buzzer, EU Epson TM-T88IV ReStick (336A2): Parallèle, PS, EDG, 58mm, Buzzer, EU Epson TM-T88IV ReStick (336A1): USB, PS, EDG, 58mm, Buzzer, EU Epson TM-T88IV ReStick (335A2): USB, PS, ECW, 58mm, Buzzer, EU Epson TM-T88IV (832): Parallèle, PS, EDG Epson TM-T88IV (831): Parallèle, w/o PS, EDG Epson TM-T88IV (812): Parallèle, PS, ECW Epson TM-T88IV (436): Série, w/o PS, EDG, faible puissance, faible pic 9600 bps Epson TM-T88IV (431): Série, w/o PS, ECW, faible puissance, faible pic 9600 bps Epson TM-T88IV (321C1): UB-E04, PS, GDE Epson TM-T88IV (321BB): Ethernet, PS, EDG Epson TM-T88IV (321B1): Ethernet, PS, EDG Epson TM-T88IV (231A2): Ethernet, PS, EDG, Buzzer Epson TM-T88IV (221A2): Ethernet, PS, ECW, Buzzer Epson TM-T88IV (082): Série, PS, EDG Epson TM-T88IV (081): Série, w/o PS, EDG Epson TM-T88IV (061BB): Ethernet, PS, ECW Epson TM-T88IV (061B1): Ethernet, PS, ECW Epson TM-T88IV (052): USB alimenté, w/o PS, ECW Epson TM-T88IV (051): USB alimenté, w/o PS, EDG Epson TM-T88IV (042A1): USB, PS, EDG Epson TM-T88IV (042): USB, PS, EDG Epson TM-T88IV (041): USB, w/o PS, EDG Epson TM-T88IV (032): USB, PS, ECW Epson TM-T88IV (031): USB, w/o PS, ECW Epson TM-T88IV (012): Série, PS, ECW Epson TM-T88IV (011): Série, w/o PS, ECW Epson TM-T70 Série Epson TM-T70 (032): Série, PS, EDG Epson TM-T70 (031): Série, PS, ECW Epson TM-T70 (024A1): Ethernet, PS, EDG Epson TM-T70 (024A0): Ethernet, PS, EDG Epson TM-T70 (022A0): Ethernet, PS, EDG, Buzzer Epson TM-T70 (012): USB, PS, EDG Epson TM-T70 (011): USB, PS, ECW Epson TM-T70 (002): Parallèle, PS, EDG Epson TM-T70 (001): Parallèle, PS, ECW Epson TM-T260F (012BA): w/o IF, EDG (58mm*2) * 9600bps Epson TM-T260F (012): w/o IF, EDG (58mm*2) Epson TM-T260F (011BA): w/o IF, ECW (58mm*2) * 9600bps Epson TM-L90P (022): Parallèle, PS, EDG Epson TM-L90P (021): Parallèle, w/o PS, EDG Epson TM-L90P (012): Parallèle, PS, ECW Epson TM-L90P (011): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-L90 Série Epson TM-L90 Série sans fil Epson TM-L90 (192): Ethernet, PS, EDG Epson TM-L90 (022BB): USB, PS, EDG Epson TM-L90 (022BA): Ethernet, PS, EDG Epson TM-L90 (022): Série, PS, EDG Epson TM-L90 (021): Série, w/o PS, EDG Epson TM-L90 (012BB): USB, PS, ECW Epson TM-L90 (012): Série, PS, ECW Epson TM-L90 (011): Série, w/o PS, ECW Epson TM-L60IIP (011): Parallel, w/o PS, ESG Epson TM-L500A Billet Epson TM-L500A Série Epson TM-L500A (710A1): RFID, Combo, PS short, EDG, LCD, SFW Epson TM-L500A (710): RFID, Combo, PS short, EDG, LCD Epson TM-L500A (118A1): LCD, Combo, PS short, ACS, SFW Epson TM-L500A (118): LCD, Combo, PS short, ACS Epson TM-L500A (113A2): E/S LCD, Plateau,PS, COMBO IF - ARINC F/W Epson TM-L500A (113): E/S LCD, Plateau,PS, COMBO SI Epson TM-L500A (112A1): Combo, PS, EDG, LCD, Plateau - SITA F/W Epson TM-L500A (112): Combo, PS, EDG, LCD, Plateau Epson TM-L500A (107A1): Combo, PS short, EDG, LCD, Plateau - SITA F/W Epson TM-L500A (107): Combo, PS short, EDG, LCD, Plateau Epson TM-L500A (106): Combo, PS short, EDG, LCD Epson TM-L500A (023): Ethernet, PS, EDG Epson TM-L500A (022): Série, PS, EDG Epson TM-L500A (021): Combo, PS, EDG Epson TM-L500A (013): Ethernet, PS, EDG, LCD Epson TM-L500A (012): Série, PS, EDG, LCD Epson TM-L500A (011): Combo, PS, EDG, LCD Epson TM-J7600 Series Epson TM-J7600 (062): Série, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(G) Epson TM-J7600 (061): Série, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(R) Epson TM-J7600 (011): Série, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(R) Epson TM-J7500P (361): Parallèle, w/o PS, EDG, SJIC8(K) Epson TM-J7500P (311): Parallèle, w/o PS, ECW, SJIC8(K) Epson TM-J7500P (061): Parallèle, w/o PS, EDG, SJIC8(K) Epson TM-J7500P (011): Parallèle, w/o PS, ECW, SJIC8(K) Epson TM-J7500 Series Epson TM-J7500 (361): Série, w/o PS, EDG, SJIC8(K) Epson TM-J7500 (311): Série, w/o PS, ECW, SJIC8(K) Epson TM-J7500 (061): Série, w/o PS, EDG, SJIC8(K) Epson TM-J7500 (011): Série, w/o PS, ECW, SJIC8(K) Epson TM-J7100P (061): Parallel, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(R) Epson TM-J7100P (011): Parallel, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(R) Epson TM-J7100 Series Epson TM-J7100 (063): Série, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(B) Epson TM-J7100 (062): Série, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(G) Epson TM-J7100 (061): Série, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(R) Epson TM-J7100 (033): Série, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(B), MICR Epson TM-J7100 (032): Série, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(G), MICR Epson TM-J7100 (031): Série, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(R), MICR Epson TM-J7100 (013): Série, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(B) Epson TM-J7100 (012): Série, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(G) Epson TM-J7000P (081): Parallèle, w/o PS, EDG, SJIC8(K), MICR Epson TM-J7000P (031): Parallèle, w/o PS, ECW, SJIC8(K), MICR Epson TM-J7000 Series Epson TM-J7000 (061): Série, w/o PS, EDG, SJIC8(K) Epson TM-J7000 (031): Série, w/o PS, ECW, SJIC8(K), MICR Epson TM-J7000 (011): Série, w/o PS, ECW, SJIC8(K) Série Epson TM-H6000IV Epson TM-H6000IV (910): Série, PS, EDG, Royaume-Uni Epson TM-H6000IV (909): Série, PS, ECW, UK Epson TM-H6000IV (908): Série, PS, EDG, MICR, UK Epson TM-H6000IV (907): Série, PS, ECW, MICR, UK Epson TM-H6000IV (906): Série, PS, EDG, UE Epson TM-H6000IV (905): Série, PS, ECW, EU Epson TM-H6000IV (904): Série, PS, EDG, MICR, UE Epson TM-H6000IV (903): Série, PS, ECW, MICR, EU Epson TM-H6000IV (514): Parallèle, w/o PS, EDG Epson TM-H6000IV (174): Alimenté USB, w/o PS, EDG Epson TM-H6000IV (173): Alimenté USB, w/o PS, ECW Epson TM-H6000IV (076): w/o IF, w/o PS, EDG, VAL Epson TM-H6000IV (044): Série, w/o PS, EDG, E/P Epson TM-H6000IV (036): Alimenté USB, w/o PS, EDG, MICR Epson TM-H6000IV (034A0): Alimenté USB, w/o PS, EDG, MICR Epson TM-H6000IV (034): Série, w/o PS, EDG, MICR Epson TM-H6000IV (033A0): Alimenté USB, w/o PS, ECW, MICR Epson TM-H6000IV (033): Série, w/o PS, ECW, MICR Epson TM-H6000IV (024): Série, w/o PS, EDG, MICR, E/P Epson TM-H6000IV (023): Série, w/o PS, ECW, MICR, E/P Epson TM-H6000IV (015): Série, w/o PS, EDG Epson TM-H6000IV (014): Série, w/o PS, ECW Série Epson TM-H6000III Epson TM-H6000III (514): Parallèle, w/o PS, EDG Epson TM-H6000III (513): Parallèle, w/o PS, ECW Epson TM-H6000III (212): Série, w/o PS, ECW, Basse Puissance Epson TM-H6000III (173): Alimenté USB, w/o PS, ECW Epson TM-H6000III (075A0): Série, w/o PS, ECW, Validation Epson TM-H6000III (044): Série, w/o PS, EDG, E/P Epson TM-H6000III (034BA): USB+DMD, w/o PS, EDG, MICR Epson TM-H6000III (034A0): Alimenté USB, w/o PS, EDG, MICR Epson TM-H6000III (034): Série, w/o PS, EDG, MICR Epson TM-H6000III (033BA): USB+DMD, w/o PS, ECW, MICR Epson TM-H6000III (033): Série, w/o PS, ECW, MICR Epson TM-H6000III (023): Série, w/o PS, ECW, MICR, E/P Epson TM-H6000III (015BA): USB+DMD, w/o PS, EDG Epson TM-H6000III (015): Série, w/o PS, EDG Epson TM-H6000III (014BA): USB+DMD, w/o PS, ECW Epson TM-H6000III (014): Série, w/o PS, ECW Epson TM-H5000IIP (012): Parallèle, w/o PS, ECW Série Epson TM-H5000II Epson TM-H5000II (022): Série, w/o PS, ECW, MICR Epson TM-H5000II (012): Série, w/o PS, ECW Epson DM-D500BA: Type autonome avec DP-501 (EDG) Epson DM-D500BA: Type autonome avec DP-501 (ECW) Epson DM-D500 Série Epson DM-D210BA: Type autonome avec DP-210 (EDG) Epson DM-D210BA: Type autonome avec DP-210 (ECW) Epson DM-D210-111: Tête d'affichage client uniquement (EDG) Epson DM-D210-101: Tête d'affichage client uniquement (ECW) Epson DM-D210 Série Epson DM-D210 (711): Tête d'affichage client uniquement (EDG) Epson DM-D210 (701): Tête d'affichage client uniquement (ECW) Epson DM-D110BF: Type autonome avec DP-110 et pôle d'extension (ECW) Epson DM-D110BA: Type autonome avec DP-110 avec IF (EDG) Epson DM-D110BA: Type autonome avec DP-110 (EDG) Epson DM-D110BA: Type autonome avec DP-110 (ECW) Epson DM-D110-111: Tête d'affichage client uniquement (EDG) Epson DM-D110 Série Epson DM-D110 (714): Tête d'affichage client uniquement (noir) Epson DM-D110 (712): Tête d'affichage client uniquement (EDG) Epson DM-D110 (704): Tête d'affichage client uniquement (blanc) Epson DM-D110 (101): Tête d'affichage client uniquement Type de série (ECW) DM-D110 (113): Affichage client, USB, Noir DM-D110 (103): Affichage client, USB,

Blanc

Allo Fournitures
Casablanca, Maroc
Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com
WhatsApp: 212600000000